

شماره سوکت	SL 96	
سیگنال سنسور دمای آب	2	47
منفی سنسور دمای آب	1	53
منفی مپ سنسور	2	17
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	34
سیگنال مپ سنسور	1	41
منفی دمای هوا	2	17
سیگنال سنسور دمای هوا	1	29
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	3	16
منفی سنسور دریچه گاز	1	53
سیگنال سنسور دریچه گاز	2	23
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	پایه 6 رله دوپل
منفی سنسور کیلومتر	2	از بدنه خودرو
سیگنال سنسور کیلومتر	3	28
مثبت سنسور دور موتور	1	49
منفی سنسور دور موتور	2	30
شیلد سنسور دور موتور	3	19
مثبت 12 ولت کویل	3	پایه 5 رله دوپل
منفی 1/4 کویل	1	55
منفی 2/3 کویل	2	37
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	2	پایه 4 رله دوپل
منفی سوزن انژکتور 1 و 4	1	2
منفی سوزن انژکتور 2 و 3	1	1
استپر موتور A	A	40
استپر موتور B	B	21
استپر موتور C	C	20
استپر موتور D	D	3
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	9
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر	42
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 2 سوکت دیاگ	31
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 1 سوکت دیاگ	12
دیاگ فن	رله فن	
منفی رله اول (رله اصلی)	10	52
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	7 رله دوپل	7
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	4 رله دوپل	35
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	13
برق 12 ولت باطری	باطری	
برق 12 ولت پمپ بنزین	1	13 رله دوپل
منفی پمپ بنزین	2	بدنه
منفی ورودی GND	بدنه	36
منفی ورودی GND	بدنه	54
منفی ورودی GND	بدنه	
منفی ورودی GND	بدنه	
منفی باطری		
مثبت 12 ولت		
مثبت 5 ولت		
منفی پالسی برای عملگرها		