

ABS.MG80 P7L (ECO_CROUSE)

| شرح | کد |
|---|-------|
| باتری | BB00 |
| تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB |
| جعبه فیوز داخل اتاق | IPFRB |
| جعبه فیوز داخل محفظه موتور | BF00 |
| سوئیچ | SW00 |
| نود جلو آمپر | ICN |
| نود مرکزی داخل اتاق | BCM |
| نود جلو | FCM |
| کانکتور عیب یابی | C001 |
| سوئیچ پدال ترمز | 2100 |
| کنترل یونیت ترمز ABS | 7020 |
| سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ | 7000 |
| سنسور ABS چرخ جلو سمت راست | 7005 |
| سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ | 7010 |
| سنسور ABS چرخ عقب سمت راست | 7015 |

ABS.MG80 P7L (ECO-CROUSE)

