

	شماره سوکت	زامیاد 7.9.7	پراید 7.9.7.1
سیگنال سنسور دمای آب	1	39	39
منفی سنسور دمای آب	2	17	17
منفی مپ سنسور	1	35	35
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	32	32
سیگنال مپ سنسور	4	37	37
سیگنال سنسور دمای هوا	2	40	40
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	1	33	33
منفی سنسور دریچه گاز	2	17	17
سیگنال سنسور دریچه گاز	3	16	16
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	2	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل
منفی سنسور کیلومتر	1	بدنه	بدنه
سیگنال سنسور کیلومتر	3	59	59
مثبت سنسور دور موتور	1	15	15
منفی سنسور دور موتور	2	34	34
شیلد سنسور دور موتور	3	بدنه	بدنه
سیگنال 1 ناک سنسور	2	19	19
سیگنال 2 ناک سنسور	1	20	20
شیلد ناک سنسور	3	بدنه	بدنه
منفی سنسور اکسیژن بالا	3	36	36
سیگنال 2 سنسور اکسیژن بالا	4	18	18
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن بالا	1	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل
منفی گرمکن اکسیژن بالا	2	48	48
مثبت 12 ولت سنسور میل سوپاپ	1	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل
منفی سنسور میل سوپاپ	3	51	بدنه
سیگنال سنسور میل سوپاپ	2	79	79
مثبت 12 ولت کوئیل	3	برق سویچ	برق سویچ
منفی 1/4 کوئیل	1	5	5
منفی 2/3 کوئیل	2	2	2
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل
منفی سوزن انژکتور 1	2	27	27
منفی سوزن انژکتور 2	2	6	6
منفی سوزن انژکتور 3	2	7	7
منفی سوزن انژکتور 4	2	47	47
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	1		پایه 5 رله دوپل
منفی شیر برقی کنیستر	2		46
استپر موتور A	A	65	65
استپر موتور B	B	66	66
استپر موتور C	C	67	67
استپر موتور D	D	64	64
ورودی از کلید کولر		75	75
منفی رله کولر		69	69
سویچ کمپرسور کولر		58	59
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	31	25
سیگنال دور موتور پشت آمپر	پشت آمپر	8	8
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر		50

سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	71	71
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ		
دیاگ فن			24
سیگنال سنسور هیدرولیک فرمان	1	76	76
منفی رله اول (رله اصلی)	پایه 7 رله دوبل	14	14
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	پایه 10 رله دوبل	70	70
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	پایه 5 رله دوبل	63-44-45	63-44-45
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	13	13
برق 12 ولت باطری	باطری	12	12
برق 12 ولت پمپ بنزین		پایه 1 رله دوبل	پایه 1 رله دوبل
منفی پمپ بنزین		بدنه	بدنه
منفی ورودی GND	بدنه	3	3
منفی ورودی GND	بدنه	61	61
منفی ورودی GND	بدنه	80	80
منفی ورودی GND	بدنه	51	51
منفی رله دور کند فن	2		68
منفی رله دور تند فن	2		29
سیگنال سطح سوخت			9
سویچ کلاچ			77
سنسور سطح بنزین			53
سنسور سطح بنزین			42
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی			
منفی پالسی برای عملگرها			